

NORME DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA

IMPIANTO FISICOMPOST S.r.l.

1. SCOPO

Il presente documento, definisce le corrette regole di circolazione interna per macchine, camion, pedoni al fine di evitare incidenti, dovuti a collisioni e/o investimenti.

2. OGGETTO

L'istruzione è applicata a tutti gli operatori coinvolti nelle attività lavorative della Fisicompost S.r.l., che accedono all'Impianto di Novate Milanese (Mi) via Vialba 78

3. DEFINIZIONI

- **CONDUCENTE AUTOMEZZO/MACCHINA MOVIMENTAZIONE:** persona istruita all'uso, che conduce l'automezzo e/o il macchinario di movimentazione che deve seguire la presente Istruzione Operativa
- **PEDONE:** chiunque accede in impianto a piedi
- **SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE:** composta da tutte le strisce le scritte e i cartelli, che si possono incontrare sulla pavimentazione aziendale o appesa, con funzione di prescrizione, obbligo o di indicazione, al fine di regolamentare la circolazione di persone e veicoli ai fini della sicurezza

4. RIFERIMENTI

- Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.L. 81/2008 e S.M.I.
- Documento di Valutazione dei Rischi
- UNI EN 471:2008 Indumenti di alta visibilità per uso professionale

5. ATTIVITA'

Al fine di evitare incidenti di investimento di persone e/o collisione tra mezzi in movimento, Fisicompost S.r.l. ha deciso di redigere la presente Istruzione Operativa, in modo che tutti gli operatori (interni ed esterni) all'interno dell'azienda siano istruiti sul corretto comportamento da tenersi, sul come muoversi negli spazi di utilizzo dei mezzi di movimentazione e degli automezzi.

Prima di accedere a qualsiasi area dell'impianto, è necessario farsi identificare all'ingresso / ufficio pesa e prendere conoscenza delle norme di comportamento.

In qualsiasi area dell'impianto è VIETATO:

- **FUMARE**
- **UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI O AURICOLARI**
- **UTILIZZARE APPARECCHI RADIO/RIPRODUTTORI CON CUFFIE**
- **È inoltre DIVIETO ASSOLUTO di accesso all'impianto, a persone sotto effetto di sostanze stupefacenti o che abbiano assunto alcolici.**

PEDONI

Tutti gli operatori che devono percorrere tratti a piedi all'interno dell'azienda devono obbligatoriamente indossare indumenti (gilet o pettorine) ad alta visibilità, in conformità alla UNI EN 471 e i DPI previsti.

Nelle aree di movimentazione mezzi, è consentita la presenza di pedoni solo e unicamente per il raggiungimento dei relativi posti di lavoro, per il raggiungimento degli spogliatoi all'inizio e alla fine dei turni di lavoro e di pausa, per il raggiungimento dei posti di ristoro durante le pause.

Gli unici operatori a piedi che possono stazionare in tali zone di movimentazione mezzi, sono gli addetti alla selezione e cernita dei rifiuti e/o allo scarico dei mezzi e devono tassativamente indossare i Dispositivi di Protezione Individuale previsti ed in particolare di indumenti ad alta visibilità in conformità alla UNI EN 471.

Durante il transito sul piazzale, i pedoni devono prestare la **massima attenzione ai mezzi in movimento**, non transitare o sostare nel raggio di azione delle macchine ed in caso di pericolo, segnalare a voce e a gesti la propria presenza e scostandosi repentinamente, nell'eventualità, dalla zona di pericolo.

Il personale addetto alle manutenzioni / controllo, è invitato a delimitare la propria zona di lavoro ed a indossare indumenti ad alta visibilità come previsto per tutti.

OPERATORI MEZZI DI MOVIMENTAZIONE INTERNA (carrelli elevatori, ruspe, ragni caricatori, etc.)

Tutti gli operatori sui mezzi di movimentazione interna devono essere formati, sottostare al piano sanitario loro riservato ed indossare i Dispositivi di Protezione Individuale come previsto ed in particolare indumenti ad alta visibilità in conformità alla UNI EN 471.

Tali mezzi sono autorizzati a circolare nelle zone contrassegnate come aree movimentazione mezzi.

I conducenti dei mezzi di movimentazione interna, devono rispettare gli obblighi imposti dalla segnaletica ed in particolare muoversi a passo d'uomo e prestare la massima attenzione ai passaggi pedonali e agli altri mezzi in movimento. Fare utilizzo di avvisatore acustico in caso di passaggio in zone con visibilità ridotta.

La Direzione di Fisicompost S.r.l., ha deciso di non predisporre passaggi obbligatori o sensi di marcia per ragioni di layout aziendale; si raccomanda comunque a tali operatori la massima attenzione durante la circolazione.

MEZZI IN INGRESSO / USCITA

I mezzi in ingresso / uscita in Fisicompost S.r.l. sono per la quasi totalità mezzi che trasportano i rifiuti/merci da scaricare e/o caricare.

L'autista che accede all'impianto, deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- **facilita la propria identificazione in Reception;**
- **modera la velocità e rispetta i limiti imposti dalla segnaletica (5 Km/h);**
- **segue i percorsi stabiliti (pesa ⇒ zona di carico/scarico; zona di carico/scarico ⇒ pesa) e le indicazioni fornite sulle zone di transito;**
- **fa uso di avvisatore acustico in caso di passaggio in zone con visibilità ridotta;**
- **indossa i DPI necessari e/o richiesti per l'impianto (indumenti ad alta visibilità);**
- **non si allontana dal veicolo senza avvisare chi di competenza;**
- **in caso di allarme procede alla messa in sicurezza del mezzo e all'evacuazione secondo le indicazioni fornite dal personale presente o le procedure di sicurezza esposte;**
- **posteggia il mezzo in area idonea (spegnendo il motore) e comunque segnalata dal personale presente in modo da non costituire ostacolo per la movimentazione interna;**
- **si allontana dalla zona di carico e scarico alla velocità imposta dalla segnaletica (5 Km/h) e abbandona l'impianto.**

Tutti gli autisti coinvolti nelle operazioni di scopertura / copertura carichi (in cassoni o semirimorchi), DEVONO OBBLIGATORIAMENTE INDOSSARE i dispositivi anti-caduta di Sicurezza previsti ed attenersi scrupolosamente alle Norme di Sicurezza, previste in questo caso.

Si raccomanda agli autisti la massima attenzione durante la circolazione e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal personale Fisicompost S.r.l.

La Direzione di Fisicompost S.r.l., ha deciso di non predisporre passaggi obbligatori o sensi di marcia per ragioni di layout aziendale; si raccomanda comunque a tali operatori la massima attenzione durante la circolazione.

Il personale / visitatori di Fisicompost S.r.l. autorizzato/i ad utilizzare il parcheggio esterno, una volta parcheggiato l'autoveicolo, deve obbligatoriamente seguire il passaggio pedonale, per accedere all'ufficio.